bruynzeel



OMNI


HANDLEIDING DOUCHE KWARTROND


Lees voor aanvang van de installatie de handleiding goed door en controleer of het product compleet is en vrij van beschadigingen. Neem direct contact op met de leverancier mocht u een gebrek aan het product constateren.

Omni douchecabines zijn geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de (tegel)vloer. Zorg er te allen tijde voor dat de ondergrond waarop de douchecabine geplaatst wordt vlak en waterpas is.


Afbeeldingen in de handleiding kunnen afwijken van het echte product, afhankelijk van de uitvoering.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN






1




A. Plaats kapjes MNI526 (4x) in de profielen MNI016.
B. Schuif strips MNI234 (4x) onder en boven op de panelen MNI305.
C. Snij de strips MNI234 af op 10 mm voorbij de rand van het glas.
D. Schuif de profielen MNI016 op de glasrand en monteer deze met schroeven SOL652.

2




Plaats de muurprofielen MNI001 met de buitenzijde op 88 cm afstand van de muur. Houd de muurprofielen waterpas en neem de gaten over op de muur.

3




Boor een gat Ø6 mm op elk van de acht gemarkeerde posities en voorzie deze van pluggen SOL501.

4




Voorzie de muurprofielen MNI001 van een kapje MNI502 en monteer beide (waterpas!) tegen de muur met schroeven SOL651.


5



Schuif het in stap 1 opgebouwde kader van de douchecabine over beide muurprofielen.


6






A. Monteer strips MNI231 (2x) op de vaste glaspanelen.
B. Voorzie beide deurpanelen van een strip MNI232, een magneetprofiel MNI233 en een handgreep MNI361.

7




Monteer de deuren MNI306 in het vaste kader van de cabine:
A. Plaats de bovenste rollers in het horizontale profiel aan de bovenzijde van het kader.
B. Druk de onderste rollers naar beneden om deze in het horizontale profiel aan de onderzijde van het kader te haken.
C. Beweeg de vergrendeling in de bovenste rollers naar rechts om de deuren te borgen in het kader.

8




Indien de deuren nog niet goed sluiten kunnen deze verder afgesteld worden:
A. Draai de moer in de bovenste roller los met sleutel SOL662.
B. Beweeg de deur naar onder of boven tot de gewenste positie is bereikt.
C. Draai de moer in de roller weer vast.

9




Zorg ervoor dat de cabine waterpas staat en dat de deuren goed sluiten. Bevestig de cabine aan de muurprofielen. Boor een gat Ø3 mm op de gemarkeerde posities en monteer de ring, schroef en kap SOL401.

10



Monteer de kapjes MNI531 (links) en MNI532 (rechts) aan de bovenzijde van de cabine. Plak de badge SOL889 op een van de verticale stijlen.

11



Kit de douchecabine aan de buitenzijde af langs de muren en de douchebak. Breng tevens kit aan rondom de kapjes MNI526 op de hoek van de vaste glaspanelen.

Laat de kit volledig uitharden (raadpleeg de verpakking voor de droogtijd) alvorens de douche te gebruiken.

Bruynzeel Home Products b.v.
Postbus 70
3340 AB Hendrik-Ido-Ambacht

info@bruynzeelhomeproducts.nl

v20120906