


VITRO

HANDLEIDING DOUCHE HOEKINSTAP

Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd.
Lees vóór montage de complete handleiding goed door.
De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.



SOL501
VTR511
SOL652
ST 4x30 mm
VTR512
VTR522
VTR523
VTR302
VTR302
SOL501 (6x)
SOL651 (6x)
ST 4x50 mm
VTR001
VTR201
VTR231
VTR202
VTR001
VTR332
VTR332
VTR101
VTR102
VTR527
(16x)
VTR311
VTR311
VTR321 (4x)
ZET658
ST 3,5x6 mm
MOD521 (6x)
VTR503
VTR504
VTR211
VTR212
VTR022
VTR022
VTR505
SOL541 (4x)
SOL661
SOL889

Vitro douchewanden zijn geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de (tegel) vloer. Zorg er te allen tijde voor dat de ondergrond waarop de douchewand geplaatst wordt vlak en waterpas is.


Installeren met twee personen.


LET OP: het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient u zelf voor passend bevestigingsmateriaal te zorgen.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN




1





Plaats de muurprofielen (VTR001) met de buitenzijde op 88 cm afstand van de muur. Houd de muurprofielen waterpas en neem de gaten over op de muur. Boor een gat Ø6 mm op elk van de drie gemarkeerde posities en voorzie deze van pluggen SOL501. Monteer het muurprofiel (waterpas!) tegen de muur met schroeven SOL651.

2




Monteer de afdichtprofielen (VTR201 en VTR202) en de magneetprofielen (VTR231) op de glazen deuren (LET OP: glasbedrukking aan de buitenzijde van de douchewand). Lijn de profielen uit met de onderzijde van de deur.

3


2 pers.






Draai de inlinepanelen en de glasdeuren om, zodat de gaten voor de scharnieren uitlijnen, en steun ze tegen de muur. Zorg voor een bescherming op de vloer tegen beschadiging en wegglijden van de panelen.

4



Monteer de scharnieren (VTR321) en de handgrepen (VTR311).


5



Draai de complete douchedeuren weer recht overeind en schuif de inlinepanelen op de muurprofielen. Ondersteun de deuren met blokjes (SOL541). Zorg dat één persoon in de douche klaar staat met de volgende gereedschappen en onderdelen binnen handbereik:


- Boormachine en boor Ø3 mm.
- Schroevendraaier PH2.
- MOD521 en ZET658 (6x).

6




Positioneer de wanden zodat de magneten goed sluiten. Let ook op de uitlijning / parallelliteit met de douchebak.

7




Schroef eerst de ene deur vast aan de muurprofiel (a). Boor een gat Ø3 mm op de gemarkeerde posities en monteer (3x) schroef ZET658. Haal steunblokjes (SOL541) weg en controleer nogmaals de magneetsluiting. Indien nodig corrigeert u de deur die nog los is. Als de deuren goed sluiten, monteert u deze ook op dezelfde wijze (b).

8




Werk de schroeven in de muurprofielen af met kapjes MOD521 en voorzie de scharnieren (VTR321) van de kapjes (VTR527).

9




Monteer de kunststofprofielen VTR211 en VTR212 aan de onderzijde van de glazen deuren.

10




Houd de muursteunen VTR302 in de aangegeven positie (150mm van de wand) en markeer deze op de muur.

11




(a) Neem de schroefgaten van muurbracket VTR511 over op de muur. (b) Boor een gat Ø6 mm op de gemarkeerde posities en (c) voorzie deze van pluggen SOL501. (d) Monteer VTR511 tegen de muur met schroeven SOL652, schuif kap VTR512 in en monteer de rest van de muursteun. (e) Draai de schroeven in de glasklem vast en (f) voorzie deze van de kap (VTR522).

12



Kit de bodemstrippen VTR022 en kapjes VTR505, VTR503 (L) en VTR504 (R) op de douchebak/vloer.

13



Kit de douchecabine aan de buitenzijde af langs de muren en de douchebak.
Laat de kit goed drogen (raadpleeg de verpakking voor de droogtijd) alvorens de douche te gebruiken.

www.bruynzeelbadkamers.nl

info@bruynzeelbadkamers.nl

v20140109