


bruynzeel




DOUCHEBAK

HANDLEIDING



1




2




3



4

	80x120	80x140	90x120	90x140
1:	211006	211007	211011	211012
2:				211096
3:			211088	211089
1+3:			211061	211062
1+4:			211011K	211012K



1




2




3



4

	80x80	90x90	100x100
1:	211001	211002	211003
2:		211093	211094
3:		211098	211090
1+2:		211054	
1+3:	211051	211052	211053
1+4:	211001K	211002K	
1+3+4:		211052K	



1




2



4

	90R55	100R55
1:	211021	211022
2:	211091	211092
1+2:	211071	211072
1+4:	211021K	
1+2+4:	211071K	



1



2



3



4

	90x140
1:	211031
2:	211096
3:	211089
1+3:	211081
1+4:	211031K

De juiste installatiewijze van een douchebak is afhankelijk van de situatie waarin deze wordt geplaatst. Staat en afwerking van muren en vloer zijn bepalend voor de stappen die genomen moeten worden om de douchebak stabiel te plaatsen. Deze handleiding biedt uitsluitend richtlijnen hiertoe en enkele suggesties. De daadwerkelijke manier van uitvoering is afhankelijk van de situatie in uw badkamer en moet door de installateur bepaald worden. De installatie dient bij voorkeur door een gekwalificeerd installateur te worden uitgevoerd.


Deze handleiding bevat geen details over de montage van een sifon.

Globaal zijn er 3 basissituaties waarin een douchebak geplaatst kan worden:




A. Inbouw installatie

Ondersteuning muur:	latten
Ondersteuning buitenrand:	tegelvloer
Ondersteuning midden:	vloer/cement



B. Installatie met vaste ombouw


Ondersteuning muur:	latten
Ondersteuning buitenrand:	muurtje
Ondersteuning midden:	gasbetonblok




C. Opbouw installatie (met frontpaneel)

Ondersteuning muur:	latten
Ondersteuning buitenrand:	gasbetonblok
Ondersteuning midden:	potenset


A. INBOUW



Bij inbouw van de douchebak dient er voldoende ruimte te zijn voor de sifon en de flexibele waterafvoer. De vloerconstructie dient de douchebak aan de buitenste randen en in het midden te ondersteunen. Bruynzeel adviseert om de douchebak aan de muur te ondersteunen door middel van het bevestigen van houten latten op de muur. Zorg dat de bovenkant van deze latten waterpas en in het verlengde van de vloer geplaatst wordt. Let op dat u niet in leidingen boort.




Trek eerst de beschermfolie aan de randen van de douchebak en bij het sifongat terug. Monteer de sifon op de douchebak. Volg hierbij de handleiding van de sifon. Sluit tevens de flexibele afvoerslang aan. Kit de bovenkant van de latten met sanitairkit en plaats voorzichtig de douchebak op de latten en de vloer. Plaats een gewicht op de douchebak en laat deze staan tot de kit is uitgehard volgens beschrijving op de verpakking. Gebruik een zachte doek of karton om de bak te beschermen tegen beschadiging door het gewicht.




Kit de douchebak af langs de randen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de sanitairkit en laat de douchebak de voorgeschreven tijd rusten. Verwijder de beschermfolie. Tip: Positioneer de sifon/afvoer aan de voorkant, zodat onderhoud makkelijker gepleegd kan worden.


B. VASTE OMBOUW



Bij aanwezigheid van een vaste ombouw waarop de douchebak kan steunen dient er in deze ombouw een serviceluik aanwezig te zijn, zodat sifon en afvoer bereikbaar zijn. Bruynzeel adviseert om de douchebak aan de muur te ondersteunen door middel van houten latten. Zorg dat de bovenkant van deze latten waterpas en in het verlengde van de vaste ombouw geplaatst wordt. Let op dat u niet in leidingen boort. Zorg in het midden van de douchebak voor ondersteuning door middel van een gasbetonblok.




Trek eerst de beschermfolie aan de randen van de douchebak en bij het sifongat terug. Controleer of het gasbetonblok hoog genoeg is om de douchebak te ondersteunen. Monteer de sifon zo dicht mogelijk bij het serviceluik en volgens de handleiding. Breng sanitairkit aan op de latten en het gasbetonblok en laat de douchebak voorzichtig op de ondersteuning zakken. Plaats een gewicht op de douchebak en laat deze staan tot de kit is uitgehard volgens beschrijving op de verpakking. Gebruik een zachte doek of karton om de bak te beschermen tegen beschadiging door het gewicht.




Sluit de afvoer aan en kit de douchebak af langs de randen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de sanitairkit en laat de douchebak de voorgeschreven tijd rusten. Verwijder de beschermfolie.


C. OPBOUW




Bij opbouw van de douchebak adviseert Bruynzeel om de douchebak aan de muur te ondersteunen door middel van het bevestigen van houten latten op de muur. Meet de hoogte van het frontpaneel en zorg dat de bovenkant van deze latten waterpas en even hoog boven de grond komt als de hoogte van het paneel. Maak deze latten niet te lang, zodat het frontpaneel nog gemonteerd kan worden. Bevestig de latten stevig aan de muur. Let op dat u niet in leidingen boort.




Trek eerst de beschermfolie aan de randen van de douchebak en bij het sifongat terug. Bevestig



Bevestig het paneel door middel van de clips en stel de poten ongeveer gelijk met het paneel.



Verwijder eerst het frontpaneel. Installeer de sifon op de douchebak. Zorg voor ondersteuning van de douchebak, met name in het midden en in de buurt van de randen. Bruynzeel adviseert hiervoor het gebruik van gasbeton. Zorg dat deze hoog genoeg zijn om de douchebak te ondersteunen en zorg dat de frontpanelen nog gemonteerd kunnen worden. Stel de poten af, zodat ze allemaal de grond raken. Kit na het afstellen de bovenkant van de latten en de blokken en plaats voorzichtig de douchebak op de ondersteuning. Plaats een gewicht op de douchebak en laat deze staan tot de kit is uitgehard volgens beschrijving op de verpakking. Gebruik een zachte doek of karton om de bak te beschermen tegen beschadiging door het gewicht.



Sluit na het afstellen van de poten de waterafvoer aan en plaats de panelen terug. Kit de douchebak langs de muur af. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de sanitairkit en laat de douchebak de voorgeschreven tijd rusten. Verwijder de beschermfolie.

Bruynzeel Home Products bv
Veersedijk 151
3341 LL Hendrik Ido Ambacht

Postbus 70
3340 AB Hendrik Ido Ambacht

t: +31 78 68 31 200
f: +31 78 68 19 317

www.bruynzeelsanitair.nl / info@bruynzeelsanitair.nl

v30102012