

bruynzeel


ZETA

HANDLEIDING INLINE DRAAIDEUR


Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd.


Lees vóór montage de complete handleiding goed door.


De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.




2 pers.
















ZET204 + ZET211 + ZET241 (120 cm)
ZET206 + ZET212 + ZET241 (140 cm)





ZET203 + ZET211 + ZET241 (120 cm)
ZET205 + ZET212 + ZET241 (140 cm)


SOL501 (8x)



SOL518 (4x)



SOL651 (8x)
ST4x50 mm




SOL661
4 mm




ZET506 (6x)



ZET658 (6x)
ST3,5x6 mm




ZET651 (2x)
ST4x35 mm



ZET652 (6x)
ST4x25 mm





ZET398


De Zeta inline draaideur is geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de (tegel)vloer. Zorg er te allen tijde voor dat de ondergrond, waarop de douchewand geplaatst wordt, vlak en waterpas is.

De douchedeur kan zowel linksdraaiend als rechtsdraaiend gemonteerd worden. De handleiding toont de installatie van de inline draaideur in een nis met de scharnieren links. Voor de installatie in combinatie met de zijwand begint u met de handleiding van de zijwand.


Voer de installatie indien mogelijk uit met twee personen.

LET OP: het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient u zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te zorgen.


Montage linksdraaiende deur



Montage rechtsdraaiende deur




1




1. Breng siliconenkit aan in de profielen (ZET211/ZET 212) ter afdichting van de glaswand (ZET306/ZET 307).
2. Schuif de profielcombinaties over de glaswand (ZET306/ZET307) en monteer deze met vier schroeven ST4x25 mm (ZET652) aan de zijkant en twee schroeven ST4x35 mm (ZET651) in het midden.

2




Monteer de handgreep (ZET398). Zorg ervoor dat de bouten van de handgreep aan de binnenzijde van de deur zitten.

3




Monteer de draaideur (ZET303) aan het vaste paneel met twee schroeven ST4x25 mm (ZET652).

4




Plaats de muurprofielen (ZET234) waterpas en met de buitenzijde op 15 mm van de douchebakrand.
Markeer vervolgens de boorgaten op de muur.

5




A. Boor aan weerszijde gaten van Ø6 mm op de gemarkeerde posities en voorzie deze van pluggen (SOL501).
B. Monteer alléén aan de rechterkant het muurprofiel (ZET234) met de schroeven ST4x50 mm *(SOL651).*

6




A. Schuif het losse muurprofiel (ZET234) in de stijl aan de scharnierzijde van de inline draaideur.
B. Schuif vervolgens de inline draaideur met de open zijde zo ver mogelijk over het muurprofiel dat al gemonteerd is.
C. Draai daarna de inline draaideur recht boven de douchebakrand (indien van toepassing).

7




Monteer het linker muurprofiel met de schroeven ST4x50 mm *(SOL651)* en dek de gaten af met dopjes SOL518.

8




1. Zorg dat de douchewand waterpas staat en dat de deur vrij kan draaien. Houd het profiel met de scharnieren vrij van de muur (minstens 1 mm marge).
2. Boor gaten (Ø3 mm) op de gemarkeerde posities en monteer de schroef (ZET658) en dop (ZET506).
3. Tip: controleer na iedere handeling of de cabine nog waterpas staat en of de deur vrij geopend kan worden.

9



Indien nodig kan het glaspaneel van de draaideur versteld worden. Draai hiervoor de twee bouten van het onderste scharnier linksom los, totdat de glasplaat in het scharnier kan bewegen.

10



Breng het glaspaneel in de gewenste positie en draai de bouten weer vast (rechtsom).

11



Kit de douchewand aan de buitenzijde af langs de muren en de vloer/douchebak. Laat de kit goed drogen (raadpleeg de verpakking voor de droogtijd) alvorens de douche te gebruiken.

CLEAN GLASS COATING

- De glaspanelen van de Zeta douche zijn voorzien van “CLEAN GLASS COATING”. Deze coating vult de microporiën van het glas, waardoor vocht en vuil zich minder makkelijk aan het glas hechten. Om de douche mooi te houden blijft regelmatig onderhoud echter noodzakelijk. Vermijd hierbij het gebruik van schurende en/of agressieve schoonmaakmiddelen.

ONDERHOUD

- Wij adviseren om de douchewand en profielen na gebruik direct droog te maken met een wisser en daarna met een droge doek. Hiermee voorkomt u kalkaanslag.
- De douchewand kunt u het best regelmatig met een vochtige doek en schoon water reinigen. Hardnekkige aanslag kan met een allesreiniger worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige kalkaanslag wordt het best verwijderd met een schoonmaakazijn. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen aluminium, lichte metalen en kunststoffen aantasten, lees dus altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking.

www.bruynzeelbadkamers.nl

info@bruynzeelbadkamers.nl

v20140416