


bruynzeel

VITRO

HANDLEIDING DOUCHE DRAAIDEUR

Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd.
Lees vóór montage de complete handleiding goed door.
De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.


VTR301 (DD 90cm) / VTR302 (DD 100cm)
SOL501
VTR511
SOL652
ST 4x30mm
VTR512
VTR522
VTR523
VTR201 (links)
VTR202 (rechts)
VTR001
VTR232
VTR011
VTR331 (DD 90cm)
VTR332 (DD 100cm)
VTR105 (links) /
VTR106 (rechts)
VTR527
(8x)
VTR001
MOD521 (6x)
VTR311
ZET658 (6x)
ST 3,5x6mm
VTR321 (2x)
VTR503 (L) / VTR504 (R)
VTR215 (L) / VTR216 (R)
VTR023
SOL651 (6x)
ST 4x50mm
SOL501 (6x)
VTR501 (L) / VTR502 (R)
SOL661
SOL541 (2x)
SOL889
bruynzeel


Vitro douchewanden zijn geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de (tegel) vloer. Zorg er te allen tijde voor dat de ondergrond waarop de douchewand geplaatst wordt vlak en waterpas is.

De Vitro douchedeur is links- of rechtsdraaiend verkrijbaar. De handleiding toont de installatie van de draaideur 90 links in een nis. Voor de montage in een hoekopstelling volgt u de handleiding van de zijwand.


Installeren met twee personen.

LET OP: het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient u zelf voor passend bevestigingsmateriaal te zorgen.


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN




Montage draaideur links




Montage draaideur rechts




1






Controleer of de nismaat geschikt is voor het plaatsen van de douchedeur (maatbereik 870 - 910 mm). Plaats de muurprofielen (VTR001) op minimaal 2 cm afstand van de douchebak rand. Houd de muurprofielen waterpas en neem de gaten over op de muur. Boor een gat Ø6 mm op elk van de drie gemarkeerde posities en voorzie deze van pluggen SOL501. Monteer het muurprofiel (waterpas!) tegen de muur met schroeven SOL651.

2




Schuif de sluitstijl met magneetprofiel (VTR232+VTR011) over het muurprofiel (VTR001) aan de rechter zijde.

3




Monteer het afdichtprofiel (VTR201 of VTR202) en het magneetprofiel (VTR232) op de glazen deur (LET OP: glasbedrukking aan de buitenzijde van de douchewand). Lijn de profielen uit met de onderzijde van de deur.

4




Draai het inlinepaneel en de glasdeur om, zodat de gaten voor de scharnieren uitlijnen, en steun ze tegen de muur. Zorg voor een bescherming op de vloer tegen beschadiging en wegglijden van de panelen.

5



Monteer de scharnieren (VTR321) en de handgreep (VTR311).


6



Draai de complete douchedeur weer recht overeind en schuif het inlinepaneel op het muurprofiel. Ondersteun de deur met blokjes (SOL541). Zorg dat één persoon in de douche klaar staat met de volgende gereedschappen en onderdelen binnen handbereik:


- Boormachine en boor Ø3 mm.
- Schroevendraaier PH2.
- MOD521 en ZET658 (6x).

7




Positioneer de deur en de sluitstijl, zodat de magneten goed sluiten (a).
Het mooiste resultaat bereikt u door de muurprofielen links&rechts even ver uit te schuiven (b).

8




Schroef eerst de deur vast aan het muurprofiel (a). Boor een gat Ø3 mm op de gemarkeerde posities en monteer (3x) schroef ZET658. Haal steunblokjes (SOL541) weg en controleer nogmaals de magneetsluiting. Indien nodig corrigeert u de sluitstijl. Als deze in orde is, monteert u ook de sluitstijl (b).

9




Werk de schroeven in de muurprofielen af met kapjes MOD521 en voorzie de scharnieren (VTR321) van de kapjes (VTR527).

10




Monteer het kunststofprofiel VTR215 (L) / VTR216 (R) aan de onderzijde van de glazen deur.

11




Houd de muursteun VTR301 (DD 90cm) / VTR 302 (DD 100cm) in de aangegeven positie (150mm van de wand) en markeer deze op de muur.

12




(a) Neem de schroefgaten van muurbracket VTR511 over op de muur. (b) Boor een gat Ø6 mm op de gemarkeerde posities en (c) voorzie deze van pluggen SOL501. (d) Monteer VTR511 tegen de muur met schroeven SOL652, schuif kap VTR512 in en monteer de rest van de muursteun. (e) Draai de schroeven in de glasklem vast en (f) voorzie deze van de kap (VTR522).

13



Kit de bodemstrip VTR023 en kapjes VTR501 (L) / VTR502 (R) en VTR503 (L) / VTR504 (R) op de douchebak/vloer.
LET OP dat u het juiste kapje gebruikt voor de aansluiting op het aluminium profiel (VTR501 / VTR502) en op het glas (VTR503 / VTR504).

14



Kit de douchecabine aan de buitenzijde af langs de muren en de douchebak.
Laat de kit goed drogen (raadpleeg de verpakking voor de droogtijd) alvorens de douche te gebruiken.

www.bruynzeelbadkamers.nl

info@bruynzeelbadkamers.nl

v20140109