

bruynzeel

CILO

HANDLEIDING DOUCHE KWARTROND


Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd.
Lees vóór montage de complete handleiding goed door.
De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.


Cilo douchewanden zijn geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de (tegel)vloer. Zorg er te allen tijde voor dat de ondergrond waarop de douchebak geplaatst wordt vlak en waterpas is.


Installeren met twee personen.


LET OP: Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient u zelf voor passend bevestigingsmateriaal te zorgen.


BENODIGD GEREEDSCHAP







LIN603 (2x)


(8x)
ST4x35 mm


SOL501 (8x)
plug Ø6 mm



(8x)
ST4x25 mm



LIN652 (8x)
ST4x10 mm


LIN535 (8x)
montagering


LIN518 (8x)
buffer dop


LIN651 (8x)
ST4x8 mm



LIN516 (4x)
buffer boven



LIN517 (4x)
buffer onder


LIN521 (4x)
kapje rail


LIN503

LIN504


LIN508



LIN509

1




Plaats de muurprofielen LIN051 met de binnenkant (de lip op het profiel) op 84,5 cm afstand van de muur. Houd de muurprofielen waterpas en neem de gaten over op de muur.

2




Boor een gat Ø6 mm op elk van de acht gemarkeerde posities (houd rekening met mogelijk leidingwerk in de muur) en voorzie deze van pluggen SOL501.

3



Monteer beide profielen waterpas tegen de muur met de schroeven ST4x35 mm.


4



Bouw het frame van de douchecabine op. Wij raden aan deze stap met 2 personen uit te voeren.


- Plaats eerst de kapjes LIN521 in de uitsparing van de railprofielen LIN011
- Schuif vervolgens het railprofiel over het paneel met voorgemonteerd glasprofiel en monteer deze met twee schroeven ST4x25 mm. Schroef eerst beide railprofielen aan één paneel vast en monteer dan het tweede paneel. (TIP: Indien nodig kan het glasprofiel tov het paneel verschoven worden door deze op het uiteinde voorzichtig een paar tikken te geven. Gebruik hierbij een blokje om beschadigingen aan het profiel te voorkomen).
- Monteer tot slot de afdichtstrips LIN201 links en rechts op beide glaspanelen.

5




Schuif het complete frame van de douchecabine in beide muurprofielen links en rechts.

6




Zorg ervoor dat het doucheframe waterpas staat en bevestig deze aan de muurprofielen. Boor een gat Ø3 mm op de aangegeven posities en monteer de montageringen (LIN535) en schroeven ST4x10 mm (LIN652). Monteer de afdekprofielen (LIN081) links en rechts door deze vast te drukken op de montageringen.

7




Monteer de rubberen stootbuffers (LIN516 & LIN517) met de schroeven ST4x8 mm (LIN651). De grote buffers (LIN517) worden onder gemonteerd, de kleine buffers (LIN516) boven. Dek de schroeven af met de doppen (LIN518).

8




Monteer de magneetstrips (LIN231) aan de greepzijde van beide deuren. Monteer de afdichtsstrips (LIN202) aan de andere lange zijde. Monteer ook de handgrepen LIN603. Schroef eerst het buitenste deel van de greep op de deur. Plaats vervolgens het binnenste deel en zet deze vast met de stelschroeven.

9




Monteer de deuren in het frame:
A. Plaats de bovenste rollers in het horizontale profiel aan de bovenzijde van het kader.
B. Druk de onderste rollers naar beneden om deze in het horizontale profiel aan de onderzijde te haken.
C. Controleer of de deuren goed sluiten. Indien nodig stelt u ze na door de schroef in de bovenste rollers te verdraaien.

10



Plaats eerst de kapjes LIN503 (links) en LIN504 (rechts) op de bovenkant van de stelprofielen. Plaats daaroverheen de kapjes LIN508 (links) en LIN509 (rechts).

11



Kit de douchecabine aan de buitenzijde af langs de muren en de douchebak.

Laat de kit goed drogen (raadpleeg de verpakking voor de droogtijd) alvorens de douche te gebruiken.

ONDERHOUD

- Wij adviseren om de douchecabine direct na gebruik droog te maken met een wisser en daarna met een droge doek. Hiermee voorkomt u kalkaanslag.
- De douchecabine kunt u het best regelmatig met een vochtige doek en schoon water reinigen. Hardnekkige aanslag kan met een allesreiniger worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige kalkaanslag wordt het best verwijderd met een schoonmaakazijn. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen aluminium, lichte metalen en kunststoffen aantasten, lees dus altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking.

www.bruynzeelsanitair.nl

info@bruynzeelsanitair.nl

v20141120