bruynzeel



OMNI

HANDLEIDING DOUCHE DRAAIDEUR


Lees voor aanvang van de installatie de handleiding goed door en controleer of het product compleet is en vrij van beschadigingen. Neem direct contact op met de leverancier mocht u een gebrek aan het product constateren.


Omni douchewanden zijn geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de (tegel)vloer. Zorg er te allen tijde voor dat de ondergrond waarop de douchewand geplaatst wordt vlak en waterpas is.

De Omni douchedeur is links- of rechtsdraaiend te monteren. De handleiding toont de installatie met de scharnieren rechts.


Afbeeldingen in de handleiding kunnen afwijken van het echte product, afhankelijk van de uitvoering.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN







Montage douchedeur linksdraaiend



Montage douchedeur rechtsdraaiend




1




Haal de muurprofielen MNI001 uit het frame van de draaideur, maar laat de vulblokken nog op hun plaats. Pas na volledige installatie is de stabiliteit van de douchedeur optimaal. De vulblokken ondersteunen de glasdeur in ongemonteerde toestand en dienen pas na stap 4 verwijderd te worden.

Controleer of de nismaat geschikt is voor het plaatsen van de douchedeur (maatbereik 870 - 900 mm). Plaats de muurprofielen MNI001 waterpas tegen de muur op 10 mm afstand van de douchebakrand. Neem de gaten in het muurprofiel over op de muur.




2




Boor een gat Ø6 mm op elk van de acht gemarkeerde posities en voorzie deze van pluggen SOL501.

3




Voorzie één muurprofiel MNI001 van een kapje MNI502 en schroef deze rechts (scharnierzijde) tegen de muur met schroeven SOL651.

4




Voorzie het andere muurprofiel MNI001 eveneens van een kapje MNI502 en plaats deze in het frame aan de sluitzijde. Monteer ook handgreep MNI361 op het glas.

5



A. Verwijder de vulblokken die het glas ondersteunen. De douchedeur zal nu doorzakken onder zijn eigen gewicht. Dit wordt hersteld zodra u de douchedeur vastzet aan de muur (stap 7).
B. Plaats de draaideur in de nis en schuif deze met de scharnierzijde op het reeds gemonteerde muurprofiel.


6



Open de glazen deur zover mogelijk en zorg dat deze in de uiterste stand blijft staan (bijvoorbeeld door deze op de punt tijdelijk te ondersteunen).

Monteer het muurprofiel door de stijl van de draaideur heen met schroeven SOL651. Controleer nogmaals of het kader van de draaideur waterpas is. Dek de gaten in de stijl van de draaideur af met kapjes SOL505.


7



Zorg ervoor dat de draaideur waterpas staat en bevestig deze aan de muurprofielen.
Boor een gat Ø3 mm op de gemarkeerde posities en monteer ring, schroef en kap SOL401. Begin bij A, gevolgd door punt B en daarna de overige positie.


Controleer tussentijds of de glazen deur vrij open en dicht kan (constante speling tov de onderdorpel).

8




Monteer de dorpelstrip MNI221 aan de onderzijde van de glazen deur. LET OP: de schuine flap moet aan de buitenzijde van de deur zitten.

9




Monteer de kapjes MNI507 (scharnierzijde rechts) en MNI508 (sluitzijde) aan de bovenzijde van de draaideur.

10



Kit de douchedeur aan de buitenzijde af langs de muren en de douchebak.
Laat de kit goed drogen (raadpleeg de verpakking voor de droogtijd) voordat u de douche gebruikt.

11



Plak de badge SOL889 op de verticale stijl aan de scharnierzijde van de draaideur.

www.bruynzeelbadkamers.nl

info@bruynzeelbadkamers.nl

v20130815