

LINO

HANDLEIDING DOUCHE DRAAIDEUR

Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd.

Lees vóór montage de complete handleiding goed door.

De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.


Lino douchewanden zijn geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de (tegel)vloer. Zorg er te allen tijde voor dat de ondergrond waarop de douchebak geplaatst wordt vlak en waterpas is.


De Lino douchedeur is links- of rechtsdraaiend te monteren. De handleiding toont de installatie voor een linksdraaiende deur in een nis. Voor de installatie met zijwand begint u met de handleiding van de zijwand.

Installeren met twee personen.

LET OP: Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient u zelf voor passend bevestigingsmateriaal te zorgen.

BENODIGD GEREEDSCHAP






SOL501
plug Ø6 (8x)



ST4x35 mm (8x)


LIN652
ST4x10 mm (6x)



LIN531
schroef ring (14x)


LIN532
schroef kap (14x)


Montage douchedeur linksdraaiend




Montage douchedeur rechtsdraaiend




1






Controleer of de nismaat geschikt is voor het plaatsen van de douchedeur (maatbereik is 770-810 mm voor de draaideur 80 cm; maatbereik is 870-910 mm voor de draaideur 90 cm).
Plaats de muurprofielen (LIN001) op minimaal 1 cm afstand van de douchebak rand. Houd de muurprofielen waterpas en neem de gaten over op de muur. Boor een gat Ø6 mm op elk van de acht gemarkeerde posities (houd rekening met mogelijk leidingwerk in de muur) en voorzie deze van pluggen SOL501.

2



Schuif de muurprofielen links en rechts op de deur. Let op dat de flens aan het muurprofiel naar binnen is gericht. Monteer ook de handgreep LIN601 op de deur.


3






Plaats de douchedeur met muurprofielen in de nis en monteer deze aan de muur met ring LIN531, schroef ST4x35 mm en kap LIN532. Controleer bij het bevestigen of de muurprofielen waterpas staan.

4




Zorg ervoor dat het kader van de douchedeur waterpas staat en de deur vrij over de dorpel kan bewegen. Bevestig de douchedeur door een gat Ø3 mm door de muurprofielen te boren op de aangegeven posities. Monteer vervolgens de ring (LIN531), schroef ST4x10 mm (LIN652) en kap (LIN532).

5




Schuif de twee delen van de magneetstripset LIN232 in het kaderprofiel en op de deur zoals aangegeven. Schuif tevens de strip LIN203 op de andere zijkant van de deur, met de lip naar de binnenkant.

6




Schuif de twee strips LIN210 op de onderzijde van het glas. Monteer de strips met de lip naar de binnenkant van de cabine.

7



Plaats eerst de kapjes (LIN501) op de bovenkant van de stelprofielen. Plaats daaroverheen de kapjes LIN506 (links) en LIN507 (rechts).

8



Kit de douchecabine aan de buitenzijde af langs de muren en de douchebak.

Laat de kit goed drogen (raadpleeg de verpakking voor de droogtijd) alvorens de douche te gebruiken.

www.bruynzeelbadkamers.nl

info@bruynzeelbadkamers.nl

v20160129