
bruynzeel

LAMELLENHOR

VOOR SCHUIFPUIEN




700 SERIE

★★★


HANDLEIDING

www.bruynzeelhomeproducts.nl


Benodigde gereedschappen































LHM064 (5x)



LHM502




LHM501


MTQ651 (2x)
3,9x38mm



HTV516 (10x)



LHM511 (2x)



LHM651
2,9x6,5mm



LHM412



LHM665 (2x)





HGV511 (10x)











A. Voorzie één gaaslamel van het koord (LHM412).
B. Verdeel het koord en links en rechts gelijkmatig en leg aan weerzijden van de glijblokken (HTV516) een knoop.




Schuif de gaaslamel met het koord in het bovenste kanaal van het bovenprofiel (LHM102). Let op de gewenste richting (links of rechts).

5




- Schuif de overige gaaslamellen (zonder koord) in het bovenprofiel. Let daarbij op de volgorde: 2e lamel in 2e kanaal van boven, 3e lamel in 3e kanaal, enz.
- Zorg ervoor dat de lamellen elkaar overlappen door het glijblok van de ene gaaslamel voorbij het glijblok van de ander te schuiven.

6




Monteer de schroef 2,9x6,5mm (LHM651) in het buitenste glijblok van de onderste gaaslamel, zodat deze niet verder in het bovenprofiel kan schuiven.

7




Plaats de eindkappen (LHM501/2) op de uiteinden van het bovenprofiel en leg het koord om het schroefkanaal van de eindkap.
TIP: Gebruik een stukje tape om koord en eindkap te borgen.

8




Monteer de lamellenhor op het kozijn met schroeven 3,9x38mm.
Plaats de getande ring (LHM665) achter de eindkappen.

9




Knip de gaaslamellen af op ongeveer 1cm vanaf de vloer.

10



Demonteer de verzwaringsprofielen (HGO204) en verwijder het schutblad van de tape dat aan de binnenzijde is aangebracht.

11



A. Klik de verzwaringsprofielen onder op de gaaslamellen.
B. Monteer de eindkappen (HGV511) aan weerszijden.
TIP: Gebruik een opvullat onder de verzwaringsprofielen om deze op gelijke hoogte te monteren.

12

