

ROLHOR

VOOR RAMEN



600 SERIE


HANDLEIDING

www.bruynzeelhomeproducts.nl


22102015SH

NL **Inhoud**

- 1 raamrolhor
- 2 zijgeleiders
- 2 kliksluitingen
- 2 eindkapjes
- 2 afdekstrips
- 2 afdekdopjes
- 1 montagehandleiding
- 2 schroeven 3,5 x 45 mm bolkop kruiskop-A
- 8 schroeven 2,9 x 16 mm bolkop kruiskop-B
- 2 schroeven 2,9 x 20 mm verzonken kruiskop-C



Benodigde gereedschappen



Aandachtspunten en Montagetips:

• Monteer uw raamrolhor volgens het stappenplan. • Verwijder voorzichtig de verpakking en pas op dat u het gaas niet beschadigt. • Trek nooit het gaas uit de koker als deze nog niet is gemonteerd. Dit om beschadigingen aan het gaas te voorkomen. • Boor de gaten voor met een 2 mm boortje. Hierdoor komt de schroef altijd op de juiste plaats.
• Smeer na de montage de geleiders in met een klein beetje afwasmiddel. U zult merken dat uw raamrolhor zo een stuk soepeler loopt.

STAP 1

Plaats de raamrolhor tegen het kozijn, zodanig dat de koker aan beide zijden evenveel overlapt. Minimale overlapping 25 mm (zie afbeelding I). Zorg er tevens voor dat de raamrolhor horizontaal (waterpas) op het kozijn geplaatst is. Druk met een puntig gereedschap - door het gat in het kokerkapje - een centreerpunt in het kozijn. Schroef de raamrolhor op het kozijn. Gebruik hiervoor schroef A.

STAP 2

Zaag de beide geleiders met een ijzerzaag op maat. Let erop dat u de geleiders inkort aan de kant waar u deze straks tegen het kokerkapje bevestigt (zie afbeelding II). De juiste maat wordt verkregen door de afstand te meten tussen de koker en de binnenkant van de kozijnstijl. Bij deze maat dient u tenminste 7 mm op te tellen.
Wanneer u de hor op de vensterbank wilt laten stoppen, neemt u de maat tussen koker en vensterbank en trekt u hier 6 mm vanaf. Let op dat er genoeg onderdorpel is om de hor op af te sluiten, deze dient minimaal 10 mm hoog te zijn.

STAP 3

Monteer nu de zijgeleiders. Zorg er eerst voor dat alle zaagresten zijn verwijderd. Schuif de zijgeleiders eerst met de kraal door het glijblok. Let er hierbij op dat het lipje van het glijblok in de geleider valt. Schuif dan de geleider over het nokje van het kokerkapje (zie afbeelding III). Pas op dat u bij deze handeling het gaas niet beschadigt. Zorg ervoor dat de eerste zijgeleider in een exacte hoek van 90 graden t.o.v. de raamrolhor gemonteerd wordt. Schroef de geleider onderaan samen met de kliksluitingen vast. Schuif hierbij de kliksluiting met het eindkapje in het uiteinde van de zijgeleider (zie afbeelding IV). Schroef vervolgens (met schroef C) het eindkapje door het laatste gat in de geleider vast. Schuif de andere geleider door het glijblok en in de kokerkap. Bepaal de juiste plaats voor de onderste schroef door de greepstijl naar beneden te trekken en schroef hem samen met de kliksluiting vast met schroef C. Controleer of de raamrolhor soepel loopt. De greepstijl moet 1 à 2 mm heen en weer bewogen kunnen worden. Schroef de linker en rechter geleiders volledig op het kozijn met schroeven B.

STAP 4

Werk tenslotte alle schroeven uit het zicht.
Druk de afdekdopjes in de gaten van de kokerkapjes en klik de afdekstrip - nadat u deze op de juiste maat hebt ingekort - in de geleiders.